

# KeyOuest

## CASQUE SANS FIL FREEDOM

Réf : KO056035

Vous venez d'acquérir un produit de la marque KeyOuest et nous vous en remercions, nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction.

### CARACTÉRISTIQUES

- Autonomie : 14h
- Temps de charge : 2h
- Impédance : 16 ohm
- Bande passante : 20 - 20 000 Hz
- Batterie : 200 mAh
- Puissance de fréquence radio maximale : 6 dBm
- Gamme de fréquence : 2,4 GHz

### CONTENU DU PACKAGING

- 1 Casque sans fil
- 1 Câble de recharge USB-C
- 1 Notice d'utilisation

### AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

#### Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer votre casque aux rayons du soleil ni dans un endroit humide.
- Ne plongez jamais le casque dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter ou de remonter votre casque.
- N'employez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives.
- Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux, en l'humidifiant au besoin d'une quantité réduite d'eau ou d'eau additionnée de savon doux.
- Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 GHz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques.

Afin d'éviter tout accident, éteignez vos écouteurs lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

- Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.



Attention : sécurité auditive

- Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas le casque à un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute sécurisée est courte.
- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s'y accoutume.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation du casque ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Toute pression acoustique excessive au niveau du casque est susceptible de provoquer une perte d'audition.
- Il n'est pas recommandé de conduire avec votre casque recouvrant vos oreilles. Cette pratique est même illégale dans certains territoires.

2024/03/10/1/MAG

### UTILISATION DU PRODUIT

#### CHARGE DE VOTRE CASQUE

Veillez charger le casque à l'aide du câble USB-C fourni, avant la première utilisation :

1. Connectez une extrémité du câble USB-C dans le port USB-C du casque.
2. Connectez directement l'autre extrémité USB dans le branchement USB d'un ordinateur, d'un Power Bank, ou connectez à un adaptateur compatible (non inclus), puis branchez-le dans une prise.

Conseils :

- Veuillez charger le casque lorsqu'il est éteint, cela peut prendre environ 2 heures pour atteindre une charge complète.
- N'allumez pas le casque et n'utilisez pas le Bluetooth® pendant la charge.
- Si le casque n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie rechargeable peut ne pas être en mesure de conserver suffisamment d'énergie. Après plusieurs chargements et déchargements répétés, la batterie sera en mesure de maintenir une puissance appropriée.
- Si vous stockez le casque pendant une période prolongée, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

#### MISE SOUS TENSION ET COUPLAGE AVEC UN APPAREIL MOBILE



- Mise sous tension et couplage à un appareil mobile

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes, puis relâchez. L'indicateur LED clignotera alternativement en rouge et en bleu, ce qui indique que le casque est prêt à se connecter à un appareil mobile.
2. Activez le Bluetooth® sur votre appareil, recherchez et connectez avec «FREEDOM KEYOUEST».
3. Si la connexion est réussie, l'indicateur LED clignotera en bleu.

Note : Après le couplage sans fil initial, votre casque se connectera automatiquement à l'appareil couplé précédent lorsqu'il sera allumé.



- Connexion à un nouvel appareil mobile

1. Désactivez le Bluetooth® sur votre appareil déjà connecté
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes, puis relâchez. L'indicateur LED clignotera alternativement en rouge et en bleu, ce qui indique que le casque est prêt à se connecter à un appareil mobile.
3. Activez le Bluetooth® sur votre appareil, recherchez et connectez avec «FREEDOM KEYOUEST».
4. Si la connexion est réussie, l'indicateur LED clignotera en bleu.

#### DÉCONNEXION

Allez dans la liste Bluetooth® de votre appareil mobile, sélectionnez «FREEDOM KEYOUEST» et «déconnecter».

### APERÇU DES FONCTIONS

#### ECOUTE DE MUSIQUE



##### Précédent / volume -

Appuyez une fois pour baisser le volume.  
Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour mettre la chanson précédente.



##### On/Off

Appuyez et maintenez pendant 2 sec pour allumer le casque.  
Appuyez et maintenez pendant 4 sec pour éteindre le casque.  
Appuyez et maintenez pendant 5 sec pour apparaître un appareil.  
Appuyez une fois pour lire la musique. Appuyez encore pour mettre en pause.  
Appuyez deux fois pour mettre en marche Siri® ou l'assistant Google™.



##### Suivant / volume +

Appuyez une fois pour mettre la chanson suivante.  
Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour augmenter le volume.

#### REPONDRE A UN APPEL



##### On/Off

Appuyez une fois pour répondre à un appel. Appuyez encore une fois pour raccrocher.  
Appuyez et maintenez pour rejeter un appel.



Garantie

Les produits sont garantis contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les vices d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale, conservez soigneusement votre facture agrafée à ce guide.

Recyclage de la batterie

Ce produit contient une batterie susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie, ne jamais démonter, écraser ou percer la batterie, ne pas la jeter dans le feu ou dans l'eau. Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères, mais dans un conteneur approprié au recyclage.

SRDi déclare que le produit «Casque sans fil Freedom» est conforme aux directives 2014/53/UE & 2011/65/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible sur notre site KeyOuest à l'adresse suivante : [www.keyouest.fr](http://www.keyouest.fr)



Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Directive 2012 / 19 / EU

Élimination correcte de ce produit

Les déchets électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Merci de les recycler auprès de notre organisme agréé et de vérifier les conseils de recyclages auprès des autorités locales.

# KeyQuest

## FREEDOM WIRELESS HEADPHONES

Ref: KO056035

You have just acquired a product from KeyQuest and we thank you for it. We hope that it will bring you complete satisfaction.

### CHARACTERISTICS

- Autonomy: 14h
- Charging time: 2h
- Impédance: 16 ohm
- Bandwidth: 20 - 20,000 Hz
- Battery: 200 mAh
- Maximum radio frequency power: 6 dBm
- Frequency range: 2.4 GHz

### PACKAGING CONTENT

- 1 Wireless headphones
- 1 USB-C charging cable
- 1 User manual

### WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

#### Safety Instructions

This manual will help you to familiarize yourself with the operation of the product. Keep it in a safe place for future reference.

- To prevent fire or electric shock, do not expose your headphones to direct sunlight or moisture.
  - Never immerse the headphones in water or any other liquid.
  - This product is not a toy. Keep it out of the reach of children. Supervise children to make sure they do not play with the product.
  - Do not attempt to disassemble or reassemble your headphones.
  - Do not use alcohol, ammonia, benzene or abrasive cleaners.
  - If cleaning is necessary, use a soft cloth, moistening it with a small amount of water or water and mild soap as needed.
  - Your device transmits and receives radio frequency emissions around 2.4 GHz. These emissions can interfere with the operation of many electronic devices.
- To avoid accidents, turn off your headphones when in the following locations:
- Places where flammable gas is present, such as hospitals, trains, airplanes, or gas stations,
  - near automatic doors or fire alarms.
- If you have a pacemaker or other implanted device, ask your doctor for advice.
- The receiver operates within a range of approximately 10 meters. The communication range may vary depending on obstacles (people, metal, walls, etc.) or the electromagnetic environment.

#### Caution: Hearing Safety

- To avoid hearing loss, do not use the headphones at high volume for too long and set the volume to a safe level. The higher the volume, the shorter the safe listening time.
- Listen at reasonable volumes for reasonable amounts of time.
- Be careful not to increase the volume as your hearing becomes accustomed to it.
- Do not set the volume so high that it completely masks surrounding sounds.
- Use caution when using headphones or discontinue use in potentially hazardous situations.
- Excessive sound pressure from the headphones can cause hearing loss.
- It is not recommended to drive with your headphones covering your ears. This practice is illegal in some jurisdictions.

2024/03/10/IMG

### PRODUCT USE

#### CHARGING YOUR HEADPHONES


Before using the headphones for the first time, please charge it using the USB-C cable supplied:

1. Plug one end of the USB-C cable into the headphones' USB-C port.
2. Plug the other USB end directly into the USB connection of a computer, Power Bank, or connect to a compatible adapter (not included), then plug into an outlet.


Tips :

- Please charge the headphones when it is switched off, as it may take around 2 hours to reach full charge.
  - Do not switch on the headphones or use Bluetooth® while charging.
  - If the headphones is not used for a long period, the rechargeable battery may not be able to conserve sufficient energy.
- After repeated charging and discharging, the battery will be able to maintain adequate power.
- If you store the headphones for an extended period, charge the battery every six months to avoid excessive discharge.

#### SWITCHING ON AND PAIRING WITH A MOBILE DEVICE



- Powering up and pairing with a mobile device
1. Press and hold the power button for about 2 seconds, then release. The LED indicator will flash alternately red and blue, indicating that the headset is ready to connect to a mobile device.
  2. Activate Bluetooth® on your device, search and connect with «FREEDOM KEYQUEST».
  3. If the connection is successful, the LED indicator will flash blue.
- Note: After initial wireless pairing, your headset will automatically connect to the previous paired device when it is switched on.



- Connecting to a new mobile device
1. Deactivate Bluetooth® on your connected device.
  2. Press and hold the power button for about 5 seconds, then release. The LED indicator will flash alternately red and blue, indicating that the headset is ready to connect to a mobile device.
  3. Activate Bluetooth® on your device, search and connect with «FREEDOM KEYQUEST».
  4. If the connection is successful, the LED indicator will flash blue.

#### DISCONNECTION

Go to the Bluetooth® list on your mobile device, select «FREEDOM KEYQUEST» and «disconnect».

### FUNCTION OVERVIEW

#### MUSIC LISTENING



##### Previous / volume -

Press once to lower the volume.  
Press and hold for 2 seconds to play the previous song.



##### On/Off

Press and hold for 2 sec to switch the headset on.  
Press and hold for 4 sec to switch off the headset.  
Press and hold for 5 sec to pair a device.  
Press once to play music. Press again to pause.  
Press twice to activate Siri® or the Google™ assistant.



##### Next / volume +

Press once to play the next song.  
Press and hold for 2 seconds to increase the volume.

#### ANSWERING A CALL



##### On/Off

Press once to answer a call. Press again to hang up.  
Press and hold to reject a call.



Directive 2012 / 19 / EU  
Proper disposal of this product  
Electronic waste should not be disposed of with household waste. Please  
recycle it with our approved recycling facility and check with your local  
authority for recycling advice.

#### Garantie

The products are guaranteed not to fail due to manufacturing defects. This warranty does not cover defects due to misuse or normal wear and tear, so please keep your invoice attached to this guide.

#### Battery Recycling

This product contains a battery that may explode or release hazardous chemicals. To reduce the risk of fire, never disassemble, crush or puncture the battery, or dispose of it in fire or water. Do not dispose of the product with household waste, but in an appropriate recycling container.

SRDI declares that the product «Freedom Wireless Headphones» is in compliance with Directives 2014/53/EU & 2011/65/EU. The full EU Declaration of Conformity is available on our KeyQuest website at: [www.keyquest.fr](http://www.keyquest.fr)

SRDI - 85430 La Boissière des Landes FRANCE