



KeyQuest

CLAVIER FILAIRE CONFORT

Réf : K0058657



Photos non contractuelles - Mercantour photos

FR CLAVIER FILAIRE CONFORT

Vous venez d'acquérir un produit de la marque KeyQuest et nous vous en remercions, nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction.

CONTENU DU PACKAGING

- 1 clavier filaire (avec câble USB d' 1,50 m)
- 1 notice d'utilisation

AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

Ne démontez jamais le clavier vous-même.

Ne placez pas l'appareil près d'une fenêtre où il serait directement exposé à la lumière du soleil.

Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.

Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier.

Évitez tout choc ou toute vibration excessive du clavier.

Nettoyez le revêtement extérieur du clavier en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.

Attention : risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool ou de pénétration de liquide dans le clavier.

Conservez les petites pièces, sachets et emballages hors de la portée des enfants.

Conservez les câbles d'alimentation hors de la portée des enfants et des animaux.

Attention : Syndrome LMR


LMR signifie «Lésion due aux mouvements répétitifs». Le syndrome LMR apparaît suite à des mouvements se répétant en permanence. Des symptômes sont des douleurs dans les doigts ou la nuque. En prévention, nous vous conseillons de :

1. Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
2. Positionner le clavier et la souris de façon à ce que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
3. Faire plusieurs petites pauses avec des exercices d'étirement.
4. Modifier souvent votre attitude corporelle.

INSTALLATION

1. Branchez le câble dans un port USB libre de votre ordinateur.
2. L'ordinateur détecte et installe automatiquement le nouveau matériel.

DESCRIPTION DU PRODUIT



FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER

- FN + F1 : Lecteur multimédia
- FN + F2 : Volume -
- FN + F3 : Volume +
- FN + F4 : Muet
- FN + F5 : Chanson précédente
- FN + F6 : Chanson suivante
- FN + F7 : Lecture / Pause
- FN + F8 : Stop
- FN + F9 : Navigateur
- FN + F10 : E-mail
- FN + F11 : Mon ordinateur
- FN + F12 : Favoris

- Calculatrice
- Fermer / ouvrir la fenêtre
- Clic droit
- Rechercher dans ordinateur
- Mon ordinateur
- Recherche
- Rafraîchir
- Mise en veille

Remarque : certaines touches de raccourci peuvent ne pas fonctionner comme prévu selon les différents systèmes d'exploitation.

EN COMFORT WIRED KEYBOARD

Thank you for purchasing a KeyQuest product, which we hope will give you complete satisfaction.

PACKAGING CONTENT

- 1 wired keyboard (with 1.50 m USB cable)
- 1 user manual

WARNING & SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before using the appliance. Keep this manual for future reference.

Never dismantle the keyboard yourself.

Do not place the device near a window where it will be exposed to direct sunlight.

Do not place it where water may splash onto it.

Do not place heavy objects on the keyboard.

Do not subject the keyboard to shocks or excessive vibration.

Clean the outside of the keyboard by wiping it with a mild cleaning solution.

Caution: there is a risk of damage if aggressive cleaning products or solvents such as petrol or alcohol are used, or if liquid enters the keyboard.

Keep small parts, bags and packaging out of the reach of children.

Keep power cables out of the reach of children and pets.

Warning: CANS syndrome


CANS stands for «Complaints of Arms, Neck and Shoulders». CANS syndrome occurs as a result of movements that are constantly repeated. Symptoms include pain in the fingers or the back of the neck. As a preventive measure, we advise you to :

1. Organise your workstation ergonomically.
2. Position the keyboard and mouse so that your arms and wrists are to the side of your body and outstretched.
3. Take several short breaks with stretching exercises.
4. Change your body posture frequently.

INSTALLATION

1. Plug the cable into a free USB port on your computer.
2. The computer automatically detects and installs the new hardware.

PRODUCT DESCRIPTION



KEYBOARD FUNCTIONS

- FN + F1 : Multimedia player
- FN + F2 : Volume -
- FN + F3 : Volume +
- FN + F4 : Mute
- FN + F5 : Previous song
- FN + F6 : Next song
- FN + F7 : Play / Pause
- FN + F8 : Stop
- FN + F9 : Browser
- FN + F10 : E-mail
- FN + F11 : My computer
- FN + F12 : Favourites
- Calculator
- Close/Open window
- Right clic
- Search the computer
- My computer
- Search
- Refresh
- Sleep mode

Note: some shortcut keys may not function as expected on different operating systems.

ES TECLADO CABLEADO CONFORT

Gracias por adquirir un producto KeyQuest, que esperamos le proporcione plena satisfacción.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- 1 teclado con cable (con cable USB de 1,50 m)
- 1 manual del usuario

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato. Conserve este manual para futuras consultas.

No desmonte nunca el teclado usted mismo.

No coloque el aparato cerca de una ventana donde quede expuesto a la luz solar directa.

No lo coloque donde pueda salpicarle agua.

No coloque objetos pesados sobre el teclado.

No someta el teclado a golpes o vibraciones excesivas.

Limpie el exterior del teclado con una solución limpiadora suave.

Atención: existe riesgo de daños si se utilizan productos de limpieza agresivos o disolventes como gasolina o alcohol, o si entra líquido en el teclado.

Mantenga las piezas pequeñas, bolsas y embalajes fuera del alcance de los niños.

Mantenga los cables de alimentación fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.

Advertencia: Síndrome CANS


CANS son las siglas de «Quejas de brazos, cuello y hombros». El síndrome CANS se produce como resultado de movimientos que se repiten constantemente. Los síntomas incluyen dolor en los dedos o en la nuca. Como medida preventiva, le aconsejamos que :

1. Organice su puesto de trabajo de forma ergonómica.
2. Colocar el teclado y el ratón de forma que los brazos y las muñecas queden a los lados del cuerpo y extendidos.
3. Haz varias pausas breves con ejercicios de estiramiento.
4. Cambie frecuentemente de postura corporal.

INSTALACIÓN

1. Enchufa el cable en un puerto USB libre de tu ordenador.
2. El ordenador detecta e instala automáticamente el nuevo hardware.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



FUNCIONES DEL TECLADO

- FN + F1 : Reproductor multimedia
- FN + F2 : Volumen -
- FN + F3 : Volumen +
- FN + F4 : Silenciar
- FN + F5 : Canción anterior
- FN + F6 : Canción siguiente
- FN + F7 : Reproducir / Pausa
- FN + F8 : Detener
- FN + F9 : Navegador
- FN + F10 : Correo electrónico
- FN + F11 : Mi ordenador
- FN + F12 : Favoritos
- Calculadora
- Cerrar/Abrir ventana
- Clic derecho
- Buscar en el ordenador
- Buscar
- Buscar
- Actualizar
- Modo de reposo

Nota: es posible que algunas teclas de acceso directo no funcionen como se espera en distintos sistemas operativos.

SRDi

123, route de l'Épinette - ZA des Acacias 4
85430 La Boissière des Landes
FRANCE

